

Fassadengerüste benutzen



Deutsch – Diese Zeitung erscheint auch in Französisch, Italienisch und in Portugiesisch.

SBV Schweizerischer Baumeisterverband
SSE Société Suisse des Entrepreneurs
SSIC Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs



1 Sicherheitscheck vor dem Aufstieg.




2 Solide Gerüstfundation.



3 Stabile Gerüstverankerung.



4 Sichere Gerüstaufgänge.



5 Tragfähige Gerüstbeläge.



6 Sichere Ecken und Übergänge.



7 Gerüstbeläge freihalten.



8 Fassadenabstand ≤ 30 cm.



9 Halt, nicht hinunterwerfen!

Auskunft

BfA – Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV

Deutsche Schweiz

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49
8042 Zürich
Tel. 044 258 82 31
Fax 044 258 83 21
E-Mail bfa@baumeister.ch
Internet www.b-f-a.ch

Suisse Romande

Bureau pour la sécurité au travail de la SSE
Casa postale 21
1000 Lausanne 22
Tél. 021 646 18 29
Fax 021 646 42 14
E-mail info@sse-srl.ch
Internet www.b-f-a.ch

Svizzera Italiana

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
Tel. 091 825 54 23
Fax 091 825 75 38
E-mail ucsl@ssic-ti.ch
Internet www.b-f-a.ch

Dienstleistungen

Der Schweizerische Baumeisterverband SBV führt eine Beratungsstelle für Arbeitssicherheit BfA mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Lausanne und Bellinzona. Die Aktivitäten der BfA sind durch einen Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem SBV und der Suva geregelt. Die Dienstleistungen der BfA konzentrieren sich auf die drei Bereiche **Schulung, Beratung, Publikationen**.

Die Dienstleistungen richten sich an alle Unternehmen des Bauhauptgewerbes und sind in der Regel unentgeltlich.

Publikationen zum Thema

- BfA-INFO 25: Verhalten auf Gerüst. Bestellung SBV-Shop
- Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV). Suva Bestell-Nr. 1796.D
- Fassadengerüste. Sicherheit durch Planung. Suva, Bestell-Nr. 44077.D
- Sicheres Fassadengerüst. Helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden (Instruktionshilfe). Suva, Bestell-Nr. 44077/1.D
- Fassadengerüste. Sicherheit bei der Montage und Demontage. Suva, Bestell-Nr. 44078.D
- Sichere Montage und Demontage von Fassadengerüsten. Helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden (Instruktionshilfe). Suva, Bestell-Nr. 44078/1.D
- Checkliste: Fassadengerüste. Suva, Bestell-Nr. 67038.D
- Gut gerüstet. Gemeinsam für mehr Sicherheit auf Fassadengerüsten (Video). Suva, Bestell-Nr. DVD 361.D
- www.suva.ch/gerueste
(Unter dieser Web-Adresse finden Sie detaillierte Informationen und Schulungsunterlagen aus der Kampagne «Sichere Arbeitsgerüste»)

Bestelladressen

BfA-INFO: SBV-Shop
sbvshop@baumeister.ch, Tel. 044 258 82 92

Suva-Publikationen:
www.suva.ch/waswo, Tel. 041 419 58 51

Faustregeln beim Benutzen von Gerüsten

- 1 Ich benutze nur sichere Gerüste! Machen Sie vor dem Benützen eines Gerüsts stets einen Sicherheitscheck: Ist das Gerüst stabil, sicher verankert, ohne Hindernisse begehbar? Gerüste dürfen von Gerüstbenutzern niemals abgeändert werden! Mängel müssen unverzüglich der Bauleitung gemeldet werden, damit die nötigen Massnahmen je nach Vertragsverhältnis mit dem Gerüstersteller eingeleitet werden.
- 2 Gerüste müssen auf solidem Fundament stehen. Überprüfen Sie stets die Gerüstfundationen, bevor Sie ein Gerüst besteigen. Die Fundation kann nämlich durch starke Regenfälle oder durch Arbeiten Dritter beeinträchtigt worden sein.
- 3 Gerüste müssen flächendeckend gegen Zug und Druck verankert sein. Sind Anker (Wandabsteifer, Verankerungen) in genügender Zahl montiert? (Verhältnis Anker pro Gerüstfläche beachten). Sind alle eingehängt? Sind allfällige Stahlrohrverankerungen solide konstruiert?
- 4 Tadellose Gerüstaufgänge erleichtern die Arbeit und gewährleisten Sicherheit. Treppen sind sicherer als Leitern. Bauprofis verzichten auf waghalsige Gerüstklettereien!
- 5 Gerüstbeläge müssen stabil und rutschfest sein. Niemals Schaltafeln betreten, die als Gerüstbretter eingesetzt sind!
- 6 Sind die Ecken und Übergänge einwandfrei konstruiert? Bretter und Beläge dürfen nicht wegrutschen können. Der sichere Übertritt ins Gebäude muss gewährleistet sein, auch bei Innengeländern.
- 7 Gerüstgänge sind Arbeitsstandorte, aber auch Verkehrswege! Sie sollen sauber sein und dürfen keine Hindernisse oder Stolperfallen aufweisen. Im Winter müssen die Beläge von Schnee und Eis befreit werden. Gerüstgänge dürfen nicht als Materialdepot missbraucht werden. Der erforderliche Platz für Arbeitsausführung, Arbeitsmittel und Lagerung von Material ist mit dem Gerüstersteller vorgängig zu vereinbaren. Die zulässige Flächenbelastung muss stets beachtet werden.
- 8 Der Fassadenabstand darf maximal 30 cm betragen. Diese Distanz erlaubt es, dass Schalungselemente noch problemlos eingesetzt werden können. Bei Abständen von mehr als 30 cm müssen abstandvermindernde Konsolengänge, Innengeländer oder Innenrohre auf Höhe des Gerüstbelages montiert sein.
- 9 Werfen Sie niemals unkontrolliert Material oder Schutt vom Gerüstgang hinunter. Bedenken Sie, dass Sie damit unten arbeitende oder aus dem Bau heraustretende Personen treffen und verletzen könnten!

Ich als Benützer des Gerüsts



- stelle sicher, dass die zur Erbringung meiner Leistungen erforderlichen Gerüste im Werkvertrag enthalten sind
- kontrolliere die Gerüste, bevor ich sie benutze, und melde allfällige Mängel der Bauleitung
- benutze nur sichere Gerüste
- nehme selber keine Änderungen am Gerüst vor